

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf

ASSA[®]
ASSA ABLOY

Spartan PivotBolt 1006/Spartan Direct Drive 1007 – BASIC MODE

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



Läs igenom hela programmeringsguiden innan programmering påbörjas

OBS! SKYDDA DIN KOD FRÅN ATT AVLÄSAS VID INMATNING

Allmänt

koderna i låset är 6-siffriga och fabriksinställd huvudkod är 1 2 3 4 5 6. Du kan själv programmera in ytterligare en kod (användarkod)

Varje gång en siffra, bokstav eller annat tecken slås in på knappsatsen hörs en signal och den röda LED-lampan blinkar. Om inte, kontrollera att batteriet är OK och korrekt anslutet, försök sedan igen. De antal signaler som knappsatsen avger, symboliseras i denna manual med tecknet ♪. Knappsatsens ljudsignal kan också stängas av. Se nedan. Där det i manualen anges **håll**, betyder detta att sista siffran skall hållas intryckt tills dess att signalerna ljudit klart.

Låt alltid skåpsdörren vara öppen vid programmering!

Om du gör ett misstag under programmeringen, tryck ** eller vänta 10 sekunder så kommer låset att nollställas, och du kan börja om från början.

OBS! Om du pausar mer än 10 sekunder mellan knapptryckningarna, kommer låset nollställas, och du måste börja om från början. Vänta alltid tills hela signalföljden är slut innan nästa siffra eller bokstav slås in, annars kommer du att avbryta sekvensen.

Felslagsräknare

Inslagning av 5 felaktiga koder eller felaktig programmering i rad = låset avstängt i 3 minuter.

Om ditt lås inte reagerar på knapptryckningar och knappsatsens LED-lampa blinkar en gång var 10:e sekund, är låset i blockerat läge. Vänta minst 3 minuter och prova sedan din kod. Om knapptryckningar görs under denna 3-minutersperiod, förlängs avstängningstiden några sekunder.

Starta låset

Slå 66 * (6-siffrig huvudkod) #
(♪♪♪♪♪) 2 # (♪♪♪) 2 # (♪♪♪).
Låset är nu klart att användas.

Låsa upp / låsa låset

Spartan Pivot Bolt 1006

Slå giltig kod (♪♪) Vrid sedan skåpets handtag till öppet läge och öppna dörren. Vridning av skåpets handtag till öppet läge skall göras inom 6 sekunder efter att giltig kod slagits in. Dröjer det mer än 6 sekunder ställer sig låset i låst läge och kod måste slås in igen.

För att låsa: Vrid skåpets handtag till låst läge. Låset låser automatiskt. När låset är låst hörs två signaler och LED-lampan blinkar. Om signalen inte ljuder är inte låsets regel i låst position.

Spartan Direct Drive 1007

Säkerställ att knappsatsen är vriden motsols tills det tar stopp. Den blå knappen på knappsatsen skall stå klockan 12. Slå giltig kod (♪♪) och vrid sedan knappsatsens ring medsols ca 70 grader tills det tar stopp. Vrid sedan skåpets handtag till öppet läge. Vridning av knappsatsens ring skall göras max 6 sekunder efter att giltig kod slagits in. Dröjer det mer än 6 sekunder förblir låset låst och kod måste slås in igen.

För att låsa: Vrid knappsatsens ring motsols tills det tar stopp. Den blå knappen på knappsatsen skall stå klockan 12. När låset är låst hörs en hög/låg-signal och LED-lampan blinkar. Om signalen inte ljuder är inte låsets regel i låst position.

Skapa en andra kod (användarkod)

Det går inte att programmera en Användarkod som är identisk med Huvudkoden. Låset kommer att ge felindikering om försök görs.

Slå 6-siffrig huvudkod och **håll** den sista siffran intryckt (♪ - ♪♪) 1 (♪♪) (ny 6-siffrig användarkod) (♪♪) (ny 6-siffrig användarkod) (♪♪).

Den nya användarkoden kan nu öppna låset precis som huvudkoden.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf

ASSA[®]
ASSA ABLOY

Spartan PivotBolt 1006/Spartan Direct Drive 1007 – BASIC MODE

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Deaktivera användarkoden

Slå 6-siffrig huvudkod och **håll** den sista siffran intryckt (↓ - ↓↓) 2 (↓) Användarkoden finns fortfarande i låset, men kommer inte att kunna öppna låset. Vid försök att öppna med användarkoden, indikeras det genom en trippelsignal och låset förblir låst.

Aktivera användarkoden

(aktiverar en användarkod som tidigare deaktiverats)
Slå 6-siffrig huvudkod och **håll** den sista siffran intryckt (↓ - ↓↓) 1 (↓) Användarkoden kommer nu att kunna öppna låset.

Radera användarkod

Slå 6-siffrig huvudkod och **håll** den sista siffran intryckt (↓ - ↓↓) 3 (↓) Användarkoden är nu raderad.

Ändra din kod (huvudkod eller användarkod)

Skåpdörren skall alltid vara öppen vid ändring av kod

Låsets fabriksinställda huvudkod skall ändras till en egen unik kod när låset sätts i drift av slutanvändaren. Undvik koder som är lätta att gissa.

Det går inte att programmera en Användarkod som är identisk med Huvudkoden. Låset kommer att ge felindikering om försök görs.

KONTROLLERA ALLTID NY KOD MINST 3 GÅNGER INNAN SKÅPSDÖRREN STÄNGS!

Metod 1: Slå 000000 (↓↓↓) (befintlig 6-siffrig kod) (↓↓↓) (ny 6-siffrig kod) (↓↓↓) (ny 6-siffrig kod) (↓↓↓).

Metod 2: Slå 0 och **håll** den sista siffran intryckt (↓ - ↓↓) (befintlig 6-siffrig kod) (↓↓↓) (ny 6-siffrig kod) (↓↓↓) (ny 6-siffrig kod) (↓↓↓).

Ställa knappsatsvolymen PÅ/AV

Slå 78 * (6-siffrig huvudkod) # (↓↓↓↓↓↓) 0 # (↓↓↓) 0 # (↓↓↓) för "AV" eller

78 * (6-siffrig huvudkod) # (↓↓↓↓↓↓) 1 # (↓↓↓)

1 # (↓↓↓) för "PÅ".

Batterikontroll

Slå 89 *. En signal indikerar ett svagt batteri, och två signaler indikerar ett fungerande batteri.

Batteribyte

OBS! Duracell Alkaline 9V-batterier rekommenderas. Användning av andra typer av batterier kan påverka driftsäkerheten.

Spartan Direct Drive:

- Dra ut den fjäderbelastade knappen på toppen av knappsatsen mot dig och vrid knappsatsens ring försiktigt motsols tills det tar stopp. Dra sedan ringen mot dig och batteriet blir synligt
- Ta ur batteriet och lossa det från batterihållaren.
- Fäst det nya batteriet på batterihållaren.
- Sätt i batteriet i knappsatsen.
- Se till att kablarna inte hamnar mellan monteringsplattan och knappsatsens ring.
- Tryck försiktigt tillbaka ringen mot monteringsplattan och vrid ringen medsols tillbaka till sitt ursprungsläge.

Spartan Pivot Bolt

Om ditt lås har en knappsats med svart knapp placerad på toppen av knappsatsen, byts batteri enligt instruktion ovan.

Om ditt lås har en sluttande knappsats sitter batteriet placerat i botten av knappsatsen. Dra försiktigt den gula dragfliken mot dig och nedåt för att lossa batterihållaren. Byt batteri och skjut tillbaka batterihållaren i knappsatsen.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA OEM AB

P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 71 77

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 70 00
e-mail: kundservice.etuna@assaabloy.com

www.assaabloy.com