

Nedan visar symbolen det antal signaler du hör

**VID ÄNDRING AV KOD SKALL SKÅPSDÖRREN VARA ÖPPEN!
PROVA ALLTID NY KOD 3 GÅNGER INNAN DU STÄNGER/LÅSER SKÅPDÖRREN**

OBS! SKYDDA DIN KOD FRÅN ATT AVLÄSAS VID INMATNING

Ändra kod

22*(befintlig kod) #   

(Ny kod) #  

(Ny kod) #  

Lägga till användarkoder

OBS! Huvud- eller gruppkod krävs för denna programmering

74*(Huvud- eller gruppkod) #   

(PIN-position 2-9) #  

(Ny användarkod) #  

(Ny användarkod) #  

Radera koder

OBS! Huvud- eller gruppkod krävs för denna programmering

74*(Huvud- eller gruppkod) #   

(PIN-position som skall raderas) #  

 

 

Byte av batteri

Dra den fjäderbelastade knappen (kl. 12 på knappsatsen) mot dig och vrid försiktigt knappsatsens ring motsols tills det tar stopp. Dra ringen försiktigt mot dig och batteriutrymmet blir synligt.

Skifta batteri. Duracell 9V alkaliska rekommenderas. Säkerställ att inga kablar ligger i kläm, tryck sedan tillbaka ringen mot monteringsplattan och vrid ringen medsols till sitt ursprungsläge. Knappen skall nu snäppa tillbaka. Kontrollera låsets funktion minst 3 gånger innan skåpdörren stängs.

Övrig programmering

Se "Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125"

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA OEM AB

P.O. Box 371

SE-631 05 Eskilstuna

Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00

Fax +46 (0)16 17 71 77

Customer support:

Phone intl. +46 (0)16 17 70 00

e-mail: kundservice.etuna@assaabloy.com

www.assaoem.se